



Betong: Viðlíkahald

Uttandurabetong

Leiðbeining og mannagongd

Gomul og leys máling skal fáast burtur. Spula við hátrýsti fyri at reinsa leysa máling og tryggja, at eingi ójavni er á flatanum.

Umvæling: A) Elastisk fuga: Brúka góðkent polyuretan. B) Er flatin skaddur ella poknutur, skal hann spartlast við góðkendum spartli.

MANNAGOND	VØRA	EVNISNÝTSLA L/M ²
Sproyta við silan 1	VATNSSPERRA (Tettir rivur millum 150 - 250 my)	0,2
Tætting á sólbonki (t.d. undir vindeyga) og á fríttstandandi betongveggi/garði o.ø. 2	STEINGRUNNUR 03	0,15
3	KÓPAL STEINÞYKKNI	0,6
4	KÓPAL STEINÞYKKNI	0,6
Máling: Besta loysn - A 5	STEINVARI 2000	0,17
6	STEINVARI 2000	0,17
Máling: Loysn - B 5	STEINAKRÝL	0,17
6	BETONGMÁLING gl.4 ella 15	0,12
Máling: Loysn - B 5	BETONGMÁLING gl. 4 ella 15	0,12
6	BETONGMÁLING gl. 4 ella 15	0,12

1) Áðrenn sproytað verður við Silan (Vatnsperru) skal flatin vera turrur. Best er at byrja í neðra og so arbeiða uppeftir.

2) Um flatin er smittandi, skal Steingrunnur 03 smyrjast á tvær ferðir; tynnast 10-20% í fyrra umfari.

Hendan kunning er sambært okkara bestu vitan. Eingin ábyrgd ella trygd verður veitt fyri úrslitinum, tí arbeiðsumstøður eru uttan fyri okkara ávirkan.