



Húsaklædningur

Træverja - vindeygu, vindskeiðir, skjólveggir, timburhús

Fyrireiking og reingerð

Skava gamla, leysa máling burtur. Er viðurin illa farin, er neyðugt at reinsa/skava/slípa inn á frískt timbur. Grádámur og byrjandi óhumaska kann lættliga burturbeinast við TRÆREINSI frá Strandamaling. Viðurin skal vera turrur, áðrenn byrjað verður. Gomul og glinsandi máling skal pussast við sandpappíri, áðrenn málað verður. Metta beran við við TRÆVERJU 12 grundingsolja.

| MÁLISKIPAN | GRUNDING | MILLUMSTROK | ENDASTROK |
|---------------------|--|--|--|
| Hálfjalandi olja | Træv. 14 – litað 0,10 - 0,14 l/m ² | Træv. 14 – litað 0,10 - 0,14 l/m ² | Træv. 14 litað/klárt 0,10 - 0,14 l/m ² |
| Fjalandi olja | Træv. 12 – grundingsolja 0,10 - 0,14 l/m ² | T16 0,10 - 0,14 l/m ² | T16 0,10 - 0,14 l/m ² |
| Fjalandi olja/akrýl | Træv. 12 – grundingsolja 0,10 - 0,14 l/m ² | T20 0,08 - 0,15 l/m ² | T20 0,08 - 0,15 l/m ² |

Hendan kunning er sambært okkara bestu vitan. Eingin ábyrgd ella trygd verður veitt fyri úrslitinum, tí arbeiðsumstøður eru uttan fyri okkara ávirkan.